

FORKLİFT GÜNLÜK KONTROL FORMU

FORKLİFT KİRALAMA MERKEZİ
FORKLİFTKİRALAMAMERKEZİ.COM

Makine no / plaka:

Güç tipi: ☐ Dizel ☐ LPG ☐ Akülü

Hafta (tarih aralığı):

KONTROL EDİLEN	UYGUN DURUM	PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CMT	PAZ
MOTOR ÇALIŞMADAN ÖNCE: GÖZ KONTROLÜ								
Çatallar	Çatlak, eğrilik ve aşınma yok; kilit pimleri yerinde							
Çatal taşıyıcı ve yük dayama	Sağlam, gevşek ya da eksik parça yok							
Direk, zincir ve makaralar	Zincirler eşit gergin; kırık bakla ve aşırı pas yok							
Hidrolik hortum ve silindirler	Sızıntı, çatlak ve sürtünme izi yok							
Lastikler	Kesik, kopma ve aşırı aşınma yok; havalı lastikte basınç uygun							
Makinenin altı	Yağ, yakıt ya da soğutma suyu damlaması yok							
Sıvı seviyeleri	Motor yağı, hidrolik yağ ve soğutma suyu seviyesinde							
Üst koruma	Eğilme ve kırık yok; bağlantıları sıkı							
Koltuk ve emniyet kemeri	Koltuk sabit; kemer sağlam ve kilitleniyor							
Kapasite etiketi ve uyarı levhaları	Yerinde ve okunur							
MOTOR ÇALIŞIRKEN: İŞLEV KONTROLÜ								
Göstergeler ve uyarı lambaları	Çalışıyor; uyarı lambası yanık kalmıyor							
Korna	Çalışıyor ve duyuluyor							
Farlar, ikaz lambası, geri vites ikazı	Çalışıyor							
Direksiyon	Boşluk ve sertlik yok							
Ayak freni	Makineyi düzgün ve çekmeden durduruyor							
El freni	Makineyi eğimde tutuyor							
Kaldırma ve indirme	Sarsıntısız; yük kendiliğinden inmiyor							
Öne ve geriye eğim	Düzgün çalışıyor							
Yan kaydırma ve ataşman	Düzgün çalışıyor; hortumlarda sızıntı yok							
Alışılmadık ses, koku, titreşim	Yok							
GÜÇ TİPİNE ÖZEL								
Dizel	Yakıt seviyesi yeterli; Yakıt deposu kapağı kapalı, sızıntı yok; Hava filtresi göstergesi normal; Egzozda aşırı duman yok							
LPG	Tüp doğru konumda ve kelepçesi kilitli; Hortum ve rakorda çatlak, gaz kokusu yok; Tüpte ezik ve hasar yok; Vana rahat açılıp kapanıyor							
Akülü	Şarj seviyesi varidya için yeterli; Akü fişi ve kabloları sağlam, yanık izi yok; Akü üstü temiz ve kuru; kapaklar yerinde; Akü sabitlemiş; kapağı kilitli							
Saat sayacı								
Operatör paraf								

İşaretleme: ✓ uygun · ✗ kusurlu · — uygulanmaz. Kusurlu işaretlenen madde aşağıya yazılır; makine onarılana kadar kullanılmaz.

Kusur ve açıklama:

Sorumlu adı, imza

Tarih

Örnek formdur; iş yerinizin risk değerlendirmesine ve makinenin kullanım kılavuzuna göre uyarlayın. Kaynak: forkliftkiralamamerkezi.com/forklift-gunluk-kontrol-formu.html